


رونیکس®

آخرین ابزاری که می خرید!

بتن کن ۳۲ میلی متری

۲۷۳۲



12
MONTHS
GUARANTEE

FREE
DELIVERY

BANK
SPARE PARTS


CALL
CENTER
02161904

www.ronixtools.com

مشخصات فنی

۲۷۳۲	مدل
(SDS-PLUS)	نوع سه نظام
چهارشیار	ظرفیت سه نظام
۳۲ میلیمتر	توان
۱۲۵۰ وات	توان ضربه
۴.۵ ژول	فرکانس
۵۰-۶۰ هرتز	ظرفیت سوراخکاری در چوب
۴۰ میلیمتر	ظرفیت سوراخکاری در فلز
۱۳ میلیمتر	ظرفیت سوراخکاری در بتن
۳۲ میلیمتر	سرعت در حالت آزاد
۸۰۰ دور دقیقه	حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد
۲۶۰۰ ضربه در دقیقه	ولتاژ
۲۲۰-۲۴۰ ولت	وزن
۵/۲ کیلوگرم	
ظرف گریس، میله تنظیم عمق، دسته جانبی کیف حامل متهها شامل یک مته SDS-PLUS ۸×۱۵۰ یک مته SDS-PLUS ۱۰×۱۵۰ یک مته SDS-PLUS ۱۲×۱۵۰ یک مته نوک تیز SDS-PLUS ۱۴×۲۵۰ یک مته نوک تخت SDS-PLUS ۱۴×۲۵۰	متعلقات

اجزا و قطعات دستگاه



قوانین کلی ایمنی و نگهداری ابزارآلات برقی رونیکس

لطفاً کلیه مواردی که در ذیل قید شده است را با دقت مطالعه فرمائید و به کار ببرید، عدم پیروی از دستورالعمل‌های زیر ممکن است منجر به ایجاد صدمات جبران‌ناپذیر فیزیکی یا ایجاد اختلال در کارکرد ابزارآلات برقی شوند:

- ۱- انتخاب درست ابزار برقی جهت عملکرد مورد نظرتان باعث کاهش هزینه، زمان و حسن انجام کار برای شما خواهد شد بنابراین همیشه برای انجام عملکرد مورد نظرتان از ابزاربرقی مخصوص آن کار استفاده فرمائید.
- ۲- از وارد کردن فشار بیش از ظرفیت دستگاه به آن خودداری نمائید.
- ۳- هرگز از کابل دستگاه جهت حمل ابزار و یا خارج کردن دوشاخه از پریز استفاده ننمایید.
- ۴- همیشه محیط کار خود را تمیز و مرتب نگهدارید، محیط‌هایی به هم ریخته و تاریک حادثه آفرین خواهد شد!
- ۵- از ابزارآلات برقی در محیط‌هایی که احتمال انفجار وجود دارد مانند مکان‌هایی که مایعات مشتعل کننده یا گازهای خطرناک و ذرات معلق در هوا وجود دارند اکیداً استفاده ننمایید.
- ۶- در هنگام کار با ابزارآلات برقی از نزدیک شدن افراد غیرمتخصص و کودکان جلوگیری نمائید.
- ۷- عدم تمرکز حین کار می‌تواند منجر به از دست دادن کنترل کاربر شود.
- ۸- همیشه توجه داشته باشید که دو شاخه ابزارآلات برقی متناسب با پریز باشد، دو شاخه را تحت

- هیچ شرایطی تعویض ننمایید. استفاده از دوشاخه‌های دستکاری شده یا پریز نامتناسب احتمال بروز اختلالات الکتریکی را افزایش می‌دهند!
- ۸- کابل دستگاه را از گرما، نفت (مایعات مشتعل کننده) و اجسام تیز که باعث آسیب به کابل می‌گردند دور نگهدارید.
- ۹- کابل‌های آسیب دیده را فوراً تعویض نمائید و از ادامه کار با کابل آسیب دیده جدا خودداری نمایید!
- ۱۰- همیشه در حین کار از لباس کار مناسب استفاده نمائید، استفاده از لباس‌های غیر استاندارد و گشاد و جواهرات و داشتن موهای بلند امکان درگیر شدن آن‌ها با قسمت‌های متحرک ابزار آلات برقی را افزایش داده و ممکن است خطر آفرین گردد!
- ۱۱- زمانی که خسته‌اید یا تحت تاثیر دارو قرار دارید و در مجموع زمانی که در سلامتی کامل به سر نمی‌برید هرگز از ابزارآلات برقی استفاده ننمایید چرا که لحظه‌ای درنگ و بی‌دقیقی منجر به صدمات فردی جبران‌ناپذیری خواهد شد.
- ۱۲- همیشه قبیل از اتصال دوشاخه به پریز از خاموش بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
- ۱۳- حمل ابزارآلات برقی در حالی که انگشت شما بر روی کلید می‌باشد یا دستگاه در حال اتصال به پریز می‌باشد حادثه آفرین خواهد شد.
- ۱۴- توجه داشته باشید قبل از روشن کردن ابزارآلات برقی از عدم اتصال آچارهای تنظیم کننده به دستگاه اطمینان حاصل ننمایید. آچاری که از قسمت گردشی دستگاه جدا نشده باشد ممکن است منجر به صدمات فیزیکی شود!
- ۱۵- هیچگاه از حد خود فراتر نروید، حالت صحیح قرارگیری پاها و حفظ تعادل بدن حین کار از خارج شدن کنترل دستگاه جلوگیری می‌نمایید!
- ۱۶- همیشه حین کار با ابزارآلات برقی از وسایل ایمنی مناسب از قبیل عینک ایمنی استاندارد، ماسک، کفش‌های ایمنی مناسب و ... استفاده فرمائید.
- ۱۷- هیچگاه برای ثابت کردن قطعه کار از روش‌های غیر استاندارد مثل قرار دادن بین دو پا یا گرفتن در دست استفاده ننمایید چرا که این کار ممکن است منجر به از دست دادن کنترل شود. همیشه از گیره و دیگر روش‌های استاندارد برای قرار دادن قطعه کار در وضعیت مناسب استفاده نمایید.
- ۱۸- هرگز از دستگاهی که کلید آن به درستی عمل نمی‌کند استفاده ننمایید، هر ابزاری که با کلید قابل کنترل نباشد خطرآفرین می‌باشد و باید فوراً تعمیر گردد!
- ۱۹- توجه داشته باشید در هنگام تعویض متعلقات، یا تنظیم ابزارآلات برقی دوشاخه دستگاه از پریز خارج شده باشد.
- ۲۰- توجه داشته باشید که برای هر دستگاه ابزار برقی از متعلقات استاندارد و خاص همان دستگاه استفاده نمایید.
- استفاده از متعلقات (مثل: مته و سنگ برش و سایش و تیغچه‌های مختلف و ...) غیراستاندارد و غیر

متناسب با ابزار برقی باعث افزایش احتمال ایجاد خطر و عدم عملکرد صحیح دستگاه خواهد شد.
۲۱- همیشه برای سرویس دستگاه به نمایندگی‌های مجاز سرویس ابزارآلات برقی رونیکس سرویس در منطقه خودتان مراجعه فرمائید.
و از انجام سرویس توسط افراد غیرمتخصص و مراکز سرویس متفرقه اجتناب نمائید.

موارد استفاده

این دستگاه مناسب سوراخکاری در بتن، آجر و سنگ است همچنین در حالت بدون ضربه مناسب برای سوراخکاری در چوب و آهن نیز می‌باشد.

نکات ایمنی فردی

- قبل از استفاده از دستگاه حتماً دفترچه راهنمای را به طور کامل مطالعه نموده و مطابق دستورالعمل از آن استفاده نمائید.
- قبل از استفاده اولیه از دستگاه از صحت آن اطمینان حاصل نمائید.
- در صورت معیوب بودن یا بریده بودن کابل هرگز سیم لخت را لمس نکنید و فوراً آن را از منبع برق جدا نمائید.
- هرگز از دستگاه با کابل معیوب استفاده ننمایید.
- حین استفاده از دستگاه از عینک ایمنی، محافظ گوش و کفش‌های ایمنی استفاده نمائید.
- برای حفظ ایمنی گوش‌ها حتماً از محافظ گوش استفاده نمائید.
- هرگز از دستگاه در محیط مرطوب استفاده ننمایید. همچنین خود دستگاه نیز نباید خیس یا مرطوب باشد.
- در صورت بلند بودن موها، حین استفاده از دستگاه آن‌ها را بیندید.
- از پوشیدن لباس‌های گشاد خودداری نمائید.
- تنها در هنگام استفاده از دستگاه، آن را به برق متصل نمائید. همچنین از خاموش بودن دستگاه هنگام اتصال به برق اطمینان حاصل نمائید.
- همواره توجه نمائید که کابل از دستگاه دور باشد.
- هرگز دستگاه را با استفاده از کابل حمل ننمایید.
- هنگام استفاده از دستگاه همواره آن را با دست محکم نگهداشته و در یک وضعیت مطمئن بايستید.
- هنگام تمیز کردن، تعمیر کردن و یا تنظیم دستگاه از عدم اتصال آن به پریز برق اطمینان حاصل نمائید.
- این دستگاه برای استفاده افراد زیر ۱۶ سال مناسب نمی‌باشد و توصیه نمی‌گردد.
- دستگاه و متعلقات آن را دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید.
- تنها از متعلقات همراه دستگاه استفاده نمائید.

قبل از استفاده از دستگاه به موارد ذیل توجه نمایید



- با استفاده از فلزیاب از عدم عبور لوله و خطوط گاز، آب و برق از محل کار اطمینان حاصل نمایید.
- همواره از ولتاژ مناسب دستگاه استفاده نمایید و توجه نمایید که ولتاژ منبع برق باید با ولتاژ اسمی دستگاه متناسب باشد. دستگاه‌های طراحی شده با ولتاژ ۲۳۰-۲۴۰ ولت برای ولتاژ ۲۲۰ ولت نیز قابل استفاده است.

■ تعویض متنه

- توجه نمایید که درپوش غبارگیر دستگاه هنگام تعویض متنه آسیب نبیند.
- همواره از متنهای SDS-PLUS (چهارشیار) که برای این دستگاه طراحی شده‌اند استفاده نمایید. و همان‌طور که می‌دانید این متنهای زمانی که دستگاه خاموش است به راحتی حرکت می‌کنند اما هنگام استفاده از دستگاه به طور خودکار در مرکز قرار می‌گیرند و بر دقت سوراخکاری تاثیری ندارند.

■ نصب متنه

- قبل از نصب متنه دستگاه را تمیز نمایید.
- متنه را داخل ابزار گیر قرار دهید و آن را بپیچانید تا درگیر شود. آنگاه متنه خودش قفل می‌شود. با بیرون کشیدن متنه از قفل شدن آن اطمینان حاصل نمایید.

■ تعویض متنه

- روکش قفل کن را عقب بکشید و آن را نگهدارید تا متنه جدا شود، سپس روکش قفل کن را رها کنید.

■ روشن کردن دستگاه

- برای روشن کردن دستگاه کافی است که کلید را فشار دهید.
- همچنین برای خاموش کردن دستگاه کافی است آن را رها کنید.

■ دستورالعمل استفاده

کلاچ اضافه بار: با وجود این قابلیت در صورت گیر کردن متنه، شفت دستگاه متوقف می‌شود.

با توجه به نیروهای زیادی که هنگام کار ایجاد می‌شود، همواره دستگاه را با دو دست محکم بگیرید و به طور مناسبی بایستید و حتماً از دسته جانبی دستگاه استفاده نمائید.

▪ دسته جانبی

برای چرخاندن دسته دستگاه کافی است که دسته جانبی را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت شل کرده و بچرخانید. سپس دوباره آن را سفت نمائید.

▪ تنظیم عمق


پیچ پروانه‌ای را که روی دسته جانبی قرار دارد شل کرده و عمق سوراخ را با استفاده از عمق سنج تنظیم نموده و مجدداً پیچ پروانه‌ای را سفت نمائید.

▪ وضعیت عملکرد دستگاه

هشدار! هنگام تغییر وضعیت عملکرد دستگاه، کلید روشن و خاموش را به آرامی فشار دهید.


- سوراخکاری - چکشی

کلید تغییر وضعیت جانبی را روی حالت "▲" و کلید وضعیت پشتی را در حالت "▼" قرار دهید.



- تخریب -


کلید تغییر وضعیت جانبی را روی حالت "▲" و کلید وضعیت پشتی را در حالت "▼" قرار دهید.



- سوراخکاری -


کلید تغییر وضعیت جانبی را روی حالت "▲" و کلید وضعیت پشتی را در حالت "▼" قرار دهید.

نشاگر وضعیت زغال و وضعیت خاموش و روشن بودن دستگاه



نحوه باز کردن محفظه گریس

برای باز کردن درب محفظه گریس کافی است که ضامن درب را بالا داده و عمود به دستگاه قرار دهید (شکل شماره ۲) سپس آن را بپیچانید تا باز یا بسته شود. سپس مجدداً ضامن را بخوابانید (شکل شماره ۲) برای ریختن گریس در محفظه کافی است که با استفاده از آچار درب محفظه را کمی شل کرده سپس با استفاده از ضامن درب گیریس آن را باز کنید.



شکل ۱



شکل ۲

تیز کردن قلم دستگاه

با استفاده از قلم تیز، هم عملکرد خوبی حاصل خواهد شد و هم این که طول عمر دستگاه افزایش خواهد یافت. بنابراین، به طور مرتبت قلم دستگاه را تیز نمائید. برای این منظور می‌توانید از چرخ سنباده استفاده نمایید (مثالاً اکسید آلومینیوم) سپس آن را فوراً در آب سرد فرو ببرید.

تعمیر و نگهداری و نظافت دستگاه

- همواره قبل از تعمیر، یا نظافت دستگاه آن را از منبع برق جدا نمایید.
- برای حفظ اینمنی و عملکرد مناسب دستگاه همواره آن را تمیز نگهدارید و بعد از هر بار استفاده بادگیری نمایید.
- حداقل روزی یکبار دستگاه را نظافت نمایید.

تعویض درپوش غبارگیر

در صورت آسیب دیدگی درپوش ضدغبار باید فوراً آن را تعویض کنید زیرا در غیر اینصورت ممکن است غبارات در ابزار جمع شود و مانع عملکرد مناسب دستگاه شود.

تعویض مته

برای تعویض مته کافی است که درپوش غبارگیر را عقب بکشید و نگهدارید و ابزارگیر را باز کرده و مته را تعویض نمایید.
با عقب کشیدن روکش قفل کن، درپوش غبارگیر جدید را نیز عقب بکشید تا کاملاً در ابزارگیر قرار گیرد سپس روکش قفل کن را رها کنید.

تعمیرات و گارانتی ابزار

به همراه ابزار شما کارت گارانتی و کارت سرویس رایگان ارائه می‌گردد.
توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیرمجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه مشکل سریعاً با نزدیکترین مرکز سرویس مجاز رونیکس تماس حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق رونیکس سرویس استفاده نمایید. برای اطلاع از مراکز سرویس و گارانتی مجاز رونیکس سرویس به وب سایت www.ronixtools.com مراجعه نمایید و یا با تلفن ۰۲۱-۶۴۹۷ خدمات حمایتی رونیکس تماس حاصل نمایید.



www.ronix.ir