


رونیکس®

آخرین ابزاری که می خرید!

دم برقی

۱۲۲۱



FREE
DELIVERY



BANK
SPARE PARTS




CALL
CENTER
021 61904

www.ronix.ir

مشخصات فنی

۱۲۲۱	مدل
۱۵۰ وات	توان
۲۲۰-۲۴۰ ولت	ولتاژ
۵۰-۶۰ هرتر	فرکانس
۳۰۰۰ دور بر دقیقه	سرعت
۲ اینچ	ساپز
۱,۸ کیلوگرم	وزن
جعبه رنگی رونیکس	نوع بسته بندی
۲۰۰ پاسکال	فشار کاری

اجزا و قطعات



دارای پروانه تمام فلزی و کویل ۱۰۰ درصد مسی

کاربرد دم برقی

دم برقی رونیکس دستگاهی است که برای تولید باد با حجم بالا به کار می‌رود. تولید فشار بالای باد، جریان یکنواخت و پرقدرت هوا، در کنار زیبایی، گرم شدن اندک دستگاه، وزن کم و مصرف بهینه اتریزی از ویژگی‌های این دستگاه می‌باشد. دم برقی معمولاً برای ایجاد شعله و احتراق استفاده می‌شود و در منزل، رستوران‌ها، کوره‌ها و... کاربرد دارد. همچنین برای خنک سازی و جریان پیدا کردن هوا در مکان‌های مختلف به کار می‌رود.

نصب، راه اندازی و نگهداری

۱) دم برقی را در محیطی که مواد اشتعال زا در آن وجود دارد و یا دمای هوا بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد می‌باشد، استفاده ننمایید.

۲) قبل از استفاده، پره‌های دم برقی را بررسی نمایید که به خوبی حرکت کنند.

موتور، کابل و سایر قسمت‌ها را نیز بررسی نمایید که آسیب دیدگی نداشته باشند.

۳) دستگاه را به برق زده و بررسی نمایید که جهت چرخش پره‌ها درست باشد. اگر از بالا به پره‌ها نگاه کنید، باید در جهت حرکت عقربه‌های ساعت حرکت کنند. حرکت پره‌ها در خلاف جهت، باعث آسیب دیدن دم برقی می‌گردد.

۴) هنگام استفاده از دم برقی بررسی نمایید که آیا ویژگی‌های فنی مندرج روی دستگاه با ویژگی‌های منبع برق مورد استفاده، مطابقت دارد یا نه. توجه داشته باشید که نوسان ولتاژ باعث آسیب دیدن دستگاه می‌گردد.

۵) اگر تا ۱۰ ثانیه پس از روشن کردن کلید دم برقی، دستگاه شروع به کار نکند، احتمالاً ولتاژ برق پایین است که نتوانسته دستگاه را راه اندازی کند، موقتاً خروجی باد دستگاه را آزاد کنید تا میزان بار روی دستگاه کاهش پیدا کند و دوباره به برق بزنید.

۶) از کابل مطمئن استفاده کرده و همواره سالم بودن آن را بررسی نمایید تا از هر گونه حادثه ای پیشگیری گردد.

۷) دم برقی را از رطوبت و گرد و غبار دور نگه دارید. از حرکت دادن آن در حین کار بپرهیزید و از گازهای خورنده و فرساینده قلیایی و اسیدی دور نگه دارید تا عمر دستگاه بالا رفته و خاصیت عایق بودن خود را از دست ندهد.

۸) هنگام کم و زیاد کردن جریان هوا دقต کنید که این امر به درستی انجام گردد.

هشدار!

- ۱) این دستگاه را از دسترس کودکان و افراد کم تجربه دور نگه دارید.
- ۲) قبل از استفاده حتما کابل برق را بررسی نمایید که سالم باشد، در غیر این صورت موجب آتش سوزی می گردد.

رونیکس®

آخرین ابزاری که می خرید!