


رونیکس®

آخرین ابزاری که می خرید!

فارسی بر کشویی ۲۵۰ میلیمتر

۵۴۰۲



12
MONTHS
GUARANTY

 FREE
DELIVERY

 BANK
SPARE PARTS


 CALL
CENTER
02161904

www.ronixtools.com

مشخصات فنی

۵۴۰۲	مدل
۲۲۰ ولت	ولتاژ
۵۰ هرتز	فرکانس
۲۰۰۰ وات	توان
سرعت در حالت آزاد ۴۸۰۰ دور در دقیقه	سرعت در حالت آزاد
۲۵۰x۳۰x۸۰ میلیمتر	قطر تیغه
۰°-۹۰° - ۹۰ x 300 mm ۴۵°-۹۰° - 58x300 mm ۰°-۴۵° - 90x200 mm ۴۵°-۴۵° - 58x 200 mm	ظرفیت برش تیغه
۱۷,۶ کیلوگرم	وزن

اجزا و قطعات دستگاه



۱- دسته

۲- سوییچ روشن/خاموش

۳- ضامن ایمنی

۴- گارد ثابت

۵- تیغه

۶- گارد متحرک

۷- گونیای ثابت

۸- کفی متحرک

۹- کفی ثابت

۱۰- کفی تاشو

۱۱- دکمه قفل کن کفی

۱۲- پایه

۱۳- پایه کشویی

۱۴- سوییچ لیزر

۱۵- سوییچ لامپ Led

۱۶- دسته بالایی

۱۷- کیسه غبارگیر

۱۸- کاور گارد متحرک

۱۹- شاخص تنظیم زاویه بازویی

۲۰- گونیای متحرک

۲۱- سوراخ پایه

دستورالعمل کلی ابزارآلات برقی رونیکس

! هشدار!

لطفاً کلیه مواردی که در ذیل قید شده است را با دقت مطالعه فرمائید و به کار ببرید، عدم پیروی از دستورالعمل های زیر ممکن است منجر به ایجاد صدمات جبران ناپذیر فیزیکی یا ایجاد اختلال در کارکرد ابزارآلات برقی شوند.

قبل از استفاده از دستگاه دفترچه راهنمای را به دقت بخوانید و آن را جهت استفاده های بعدی نگهداری نمائید.

(۱) همواره محیط کار خود را تمیز و مرتب نگهدارید. محیط های به هم ریخته و تاریک حادثه آفرین خواهند بود.

(۲) به محیط کار و اطراف خود توجه نمائید و دستگاه را در محیط مرطوب و خیس و یا زیر باران

- استفاده ننمائید. همچنین از دستگاه از مجاورت مواد اشتعال زا استفاده دور نمایید.
- (۳) برای جلوگیری از برق گرفتگی، بدن خود را از ارتباط مستقیم با دستگاه یا زمین دور نگهدارید.
- (۴) در هنگام کار با ابزارآلات برقی از نزدیک شدن افراد غیر متخصص و کودکان جلوگیری ننمائید.
- عدم تمرکز حین کار می تواند منجر به از دست دادن کنترل کاربر شود.
- (۵) هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید، آن را تمیز کرده و در حالت قفل قرار دهید و دور از دسترس کودکان نگهداری ننمائید.
- (۶) هرگز به دستگاه بار اضافی اعمال نکنید. اعمال فشار باعث صدمه زدن به دستگاه و کاهش کارایی آن می شود.
- (۷) برای هر کاری از ابزار مناسب آن کار استفاده ننمائید. هرگز از دستگاه های کوچک با توان کم برای انجام کارهای سنگین استفاده نکنید و از هر دستگاه فقط برای انجام کاری که برای آن طراحی شده استفاده ننمائید.
- (۸) همیشه در حین کار از لباس کار مناسب استفاده ننمائید. استفاده از لباس های غیر استاندارد و گشاد و جواهرات و داشتن موهای بلند امکان درگیر شدن آنها با قسمت های متحرک ابزارآلات برقی را افزایش داده و ممکن است خطرآفرین گردد.
- (۹) همیشه حین کار با ابزارآلات برقی از وسایل ایمنی مناسب از قبیل عینک ایمنی استاندارد، ماسک، کفش های ایمنی مناسب و ... استفاده ننمائید.
- (۱۰) در صورتی که مدل دستگاه شما مجهز به سیستم جمع آوری غبار است، از اتصال درست و مناسب آن به دستگاه اطمینان حاصل ننمائید.
- (۱۱) هرگز از کابل دستگاه جهت حمل ابزار و یا خارج کردن دو شاخه از پریز استفاده ننمائید. همچنین کابل دستگاه را از گرما، مواد اشتعال زا (نفت، بنزین...) و اجسام تیز که باعث آسیب به کابل می گردند دور نگهدارید.
- (۱۲) هیچ گاه برای ثابت کردن قطعه کار از روش های غیر استاندارد مثل قرار دادن بین دو پا و یا گرفتن در دست استفاده ننمائید. چرا که این کار منجر به از دست دادن کنترل می شود. همیشه از گیره و دیگر روش های استاندارد برای قرار دادن قطعه کار در وضعیت ثابت استفاده ننمائید.
- (۱۳) حالت صحیح قرارگیری پاها و حفظ تعادل بدن در حین کار، از خارج شدن کنترل دستگاه جلوگیری می نماید.
- (۱۴) از دستگاه به خوبی نگهداری ننمائید. همواره ابزار برش را تیز و تمیز نگهدارید تا عملکرد بهتر و ایمن تری حاصل شود. برای روغن کاری و تعویض تیغه و لوازم دیگر طبق دستورالعمل ذکر شده در دفترچه راهنمای عمل ننمائید. مرتبا کابل دستگاه را بررسی نمائید تا مشکلی نداشته باشد و در صورت آسیب دیدگی فورا به نزدیک ترین مرکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس مراجعه ننمائید.
- (۱۵) توجه داشته باشید در هنگام تعویض متعلقات یا تنظیم ابزارآلات برقی، دو شاخه دستگاه از پریز خارج شده باشد.
- (۱۶) توجه داشته باشید قبل از روشن کردن دستگاه از عدم اتصال آچارهای تنظیم کننده به

دستگاه اطمینان حاصل نمایید. آچاری که از قسمت گردشی دستگاه جدا نشده باشد ممکن است منجر به صدمات جبران ناپذیری شود.

(۱۷) همیشه قبل از اتصال دو شاخه به پریز از خاموش بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

(۱۸) هنگام استفاده از دستگاه در محیط های باز از سیم رابط استاندارد استفاده نمایید.

(۱۹) زمانی که خسته هستید یا تحت تاثیر دارو قرار دارید و به طور کلی زمانی که در سلامتی کامل به سر نمی بردید، هرگز از ابزارآلات برقی استفاده ننمایید؛ چرا که لحظه ای درنگ و بی دقیقی منجر به صدمات فردی جبران ناپذیری خواهد شد.

(۲۰) در صورت آسیب دیدگی هر کدام از قطعات، قبل از ادامه کار آن را به خوبی بررسی کرده و در صورت نیاز برای تعویض یا تعمیر آن، به مراکز ارائه خدمات پس از فروش رونیکس سرویس مراجعه نمایید. همچنین از تنظیمات قطعات متحرک، گیرکردن قطعات، شکستگی قطعات و... اطمینان حاصل نمایید. در صورت خرابی هر کدام از قطعات دستگاه، به نزدیک ترین مرکز خدمات

دستور العمل ایمنی فارسی بر ها

(۱) این دستگاه تنها برای برش چوب، فلزات غیر آهنی و پلاستیک طراحی شده است.

توجه:

تیغ اره TCG ارائه شده بر روی این دستگاه تنها مناسب برش MDF می باشد.

(۲) هرگز از تیغ اره هایی که در این دستور العمل توصیه نشده اند، استفاده نمایید.

(۳) از تیغ اره هایی با متربال (HIGH SPEED STEEL) HSS و یا تیغ اره هایی که خراب یا تغییر شکل یافته هستند استفاده نمایید.

(۴) هرگز از اره ها، بدون گارد محافظ استفاده نمایید و آن را به خوبی نگهداری نمایید.

(۵) در صورت آسیب دیدگی میز آن را تعویض نمایید.

(۶) تنها از تیغ اره هایی که مطابق استاندارد EN847-1 است استفاده نمایید.

(۷) از ادوات جمع آوری غبار ناشی از برش به قطر داخلی ۳۲ میلی متر در زمان برش استفاده نمایید.


(۸) از تیغه های متناسب با متربال قطعه ای که می خواهید برش دهید، استفاده نمایید.

(۹) حداقل عمق برش را بررسی نمایید.

توجه:

- به همراه ابزار شما کارت گارانتی رونیکس سرویس در سراسر ایران ارائه می گردد.

توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند. بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه ایجاد، سریعاً با نزدی کترین مرکز سرویس مجاز تماس حاصل نمایید.



رُونِیکس®

آخرین ابزاری که می خرید!