

رونیکس®

آخرین ابزاری که می خرید!

پمپ کفکش ۱ اسب بخار پلاستیکی

RH-۴۰۳۱




021 61904

www.ronixtools.com

مشخصات فنی

RH-4031		مدل
۱ اسب بخار		توان
۲۴۰-۲۲۰ ولت		ولتاژ
۵۰ هرتز		فرکانس
۰/۶ متر مکعب بر ساعت		حداقل دبی خروجی
۹/۵ متر مکعب در ساعت		حداکثر دبی خروجی
۲/۵ متر		حداقل هد (ارتفاع پمپماز)
۹ متر		حداکثر هد (ارتفاع پمپماز)
۱ ½"		قطر دهانه خروجی
۲۸۵۰ دور بر دقیقه		سرعت
۳۵ درجه سانتیگراد		حداکثر دمای سیال
۴۰ درجه سانتیگراد		حداکثر دمای محیطی
۱ بار		فشار کاری
۴ میلی متر		حداکثر قطر ذرات جامد در سیال
۵ متر		حداکثر عمق غوطه وری
۳۰ ثانیه		حداکثر زمان کارکرد بدن آب
IP68		درجه بندی حفاظت بدنی موتور
B کلاس		کلاس حرارتی موتور
تکنopolymer		جنس پوسته پمپ
تکنopolymer		جنس پوسته موتور
سرامیک/گرافیت		جنس سیل مکانیکی
محافظ حرارتی		محافظت موتور
مس		جنس سیم پیچ موتور
نوریل		جنس پروانه
استنلس استیل ۳۰۴		جنس شفت
۵ کیلوگرم		وزن
فلوئر، کابل ۹ متری		تجهیزات جانبی

اجزا و قطعات دستگاه



ملاحمات ایمنی

نمادهای و جملات با کلمات "خطر" یا "هشدار" نشان دهنده خطرات و نتایج ناشی از عدم رعایت اقدامات احتیاطی ایمنی است.

عدم رعایت اقدامات احتیاطی ممکن است منجر به برق گرفتگی شود.

عدم رعایت اقدامات احتیاطی ممکن است آسیب جدی به سلامتی وارد کند.

عدم رعایت اقدامات احتیاطی ممکن است به پمپ‌ها آسیب برساند.

⚠ هشدار !

برای استفاده بهینه از دستگاه حتما قبل از استفاده از دستگاه، دفترچه راهنمایی را به دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده‌های بعدی نگهداری نمائید.

⚠ هشدار !

در صورت نیاز به هرگونه تعمیر یا تعویض قطعات، حتما به مراکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس مراجعه نمائید.

دستورالعمل‌های کلی ابزارآلات برقی

⚠ هشدار !

- لطفاً کلیه مواردی که در ذیل قید شده است را با دقت مطالعه فرمائید و به کار ببرید، عدم پیروی از دستورالعمل‌های ذیل ممکن است منجر به ایجاد صدمات جبران ناپذیر فیزیکی یا ایجاد اختلال در کارکرد ابزارآلات برقی شوند.

- این دفترچه راهنمایی را بعد از مطالعه نگهداری نمائید.

- منظور از کلمه "ابزار برقی" در هشدارهای زیر کلیه ابزارهای برقی متصل به کابل یا ابزارهای شارژی دارای باتری می‌باشد.

▪ ایمنی محل کار

- محل کار را تمیز و روشن نگهدارید. محیط‌های در هم ریخته و تاریک حادثه آفرین خواهند بود.

- هرگز از ابزارآلات برقی در مجاورت مواد اشتعال‌زا استفاده ننمائید. ابزارآلات برقی جرقه ایجاد می‌کنند که ممکن است موجب آتش سوزی گردد.

- ابزارآلات برقی را هنگام استفاده از دسترس کودکان و افراد غیرمتخصص دور نگهدارید. زیرا ممکن است باعث از دست دادن تمرکز و کنترل دستگاه شود.

▪ ایمنی برقی

- دو شاخه دستگاه باید متناسب با پریز باشد. با این کار احتمال برق گرفتگی به شدت کاهش خواهد یافت.

- در هنگام استفاده از دستگاه به محل عبور لوله، کابل برق مربوط به رادیاتور، گرمخانه و یا یخچال و... توجه نمائید.

- ابزارآلات برقی را در معرض باران و یا رطوبت قرار ندهید. ورود آب به ابزارآلات برقی ممکن است موجب برق گرفتگی شود.

- هرگز از کابل دستگاه برای حمل آن استفاده ننمائید و یا برای قطع اتصال دستگاه از پریز، کابل

- را نکشید. همچنین کابل را از معرض حرارت، سطوح نوک تیز، قطعات دوار و روغن دور نگهدارید.
- کابل های آسیب دیده مستعد بروز برق گرفتگی هستند.
- هنگام استفاده از دستگاه در محیط های باز، از سیم رابط مناسب استفاده نمائید تا احتمال برق گرفتگی کاهش یابد.
- هنگام استفاده از دستگاه در محیط های مربوط حتما از کلید حفاظت جان (RCD) برای اتصال دستگاه به منبع تغذیه برق شهری استفاده نمائید. کلید حفاظت جان، مانند دستکش و کفش ایمنی به افزایش ایمنی فردی کمک می کند.
- هرگز ابزارهای دارای جریان متناوب را به منبع تغذیه برق با جریان غیر متناوب (مستقیم) وصل ننمایید. این کار منجر به آسیب دیدگی دستگاه و آسیب های فردی خواهد شد. این دستگاه جهت استفاده با جریان برق متناوب AC است و اتصال آن به منبع تغذیه برق شهری بدون مشکل خواهد بود.

■ ایمنی فردی

- زمانی که خسته اید یا تحت تاثیر دارو قرار دارید و در مجموع زمانی که در سلامتی کامل به سر نمی بردید، هرگز از ابزار آلات برقی استفاده نمائید. چرا که لحظه ای درنگ و بی دقتی منجر به صدمات جبران ناپذیری خواهد شد.
- همواره از لوازم ایمنی مانند عینک ایمنی، ماسک هوا، کفش و کلاه ایمنی و محافظ گوش استفاده نمائید تا صدمات فردی کاهش یابد.
- برای اجتناب از شروع به کار ناگهانی دستگاه، قبل از اتصال آن به منبع برق از قرار داشتن کلید در وضعیت خاموش اطمینان حاصل نمائید. همچنین زمانی که آن را جا به جا می کنید، دو شاخه را از پریز جدا کرده و انگشتتان را بر روی کلید قرار ندهید.
- قبل از روشن کردن دستگاه از عدم اتصال هرگونه ابزار تنظیم مانند آچار به قطعات دوار اطمینان حاصل نمائید چرا که می تواند منجر به صدمات جبران ناپذیری گردد.
- حالت صحیح قرار گیری پاها و حفظ تعادل بدن حین کار از خارج شدن کنترل دستگاه جلوگیری می نماید.
- همواره در حین کار از لباس کار مناسب استفاده نمائید. استفاده از لباس های غیر استاندارد و گشاد، جواهرات و داشتن موهای بلند امکان درگیر شدن آن ها را با قسمت های متحرک ابزار آلات برقی افزایش داده و ممکن است خطر آفرین شود.
- در صورت استفاده از غبار جمع کن از اتصال صحیح و مناسب آن به دستگاه اطمینان حاصل نمائید. استفاده از چنین لوازم جانبی، مضرات مربوط به غبارات را کاهش خواهد داد.

■ استفاده صحیح از دستگاه

- از اعمال بار اضافه به دستگاه جدا خودداری نمائید. انتخاب درست ابزار برقی مناسب کار تان، باعث کاهش هزینه و زمان و حسن انجام کار برای شما خواهد شد. بنابراین همیشه برای انجام عملکرد مورد نظرتان از ابزار برقی مخصوص به آن کار استفاده نمائید.

- در صورت معیوب بودن کلید دستگاه، هرگز از آن استفاده نکنید و به نزدیکترین مراکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس برای تعمیر آن مراجعه نمائید. هر دستگاهی که با کلید قابل کنترل نباشد، خطرآفرین است و باید تعمیر شود.
- قبل از هرگونه تنظیم یا تعویض لوازم جانبی دستگاه، همچنین زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید دو شاخه را از منبع برق جدا نمائید. این کار از شروع به کار ناگهانی دستگاه جلوگیری خواهد کرد.
- ابزارآلات برقی را از دسترس کودکان و افراد غیرمتخصص دور نگهدارید. ابزارآلات برقی در دسترس افراد آموزش ندیده، خطرآفرین خواهند بود.
- از ابزارآلات برقی به خوبی نگهداری نمائید. هرگونه تنظیمات، گیرکردن قطعات دوار و یا هر وضعیت دیگری که ممکن است بر روی عملکرد دستگاه تاثیر بگذارد را بررسی نمائید و در صورت آسیب دیدگی قبل از استفاده، آن مورد را رفع نمائید. بیشتر حوادث از عدم نگهداری صحیح ابزارآلات برقی رخ می دهد.
- ابزارآلات سوراخکاری را تیز و تمیز نگهدارید. نگهداری مناسب از ابزارآلات برقی موجب کنترل آسان تر دستگاه می گردد و کمتر در قطعه کار گیر خواهد کرد.
- همواره از ابزار و لوازم جانبی مناسب این دستگاه استفاده نمائید. همچنین از این دستگاه تنها برای کارهایی که برای آن تهیه و طراحی شده است، استفاده نمائید.

دستورالعمل‌های ایمنی مربوط به پمپ‌ها

نصب صحیح سبب دستیابی به بهترین عملکرد پمپ خواهد شد. تمامی اجزا و قطعات باید به صورت دقیق بررسی شده باشند. نصب صحیح مانع بروز اضافه بار و آسیب به پمپ خواهد شد. در صورت عدم پیروی از دستورالعمل‌ها مسئولیت خرابی به عهده مصرف کننده می‌باشد.

▪ نصب

- #### ⚠️ اخطار !
- پمپ‌های کفکش باید بصورت کامل در آب غوطه‌ور شوند. فقط در همین صورت است که عملیات خنک کاری موتور به صورت کامل انجام می‌شود.
 - در صورتیکه کف منبع آب (مخزن، چاه و ...) دارای رسوب و کشیفی باشد. نیاز است تا پمپ از کف فاصله داشته باشد و در ارتفاع بالاتری قرار بگیرد.
 - هرگز از سیم برق یا لوله برای آویزان کردن پمپ استفاده نکنید.
 - اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای عملکرد آزاد سوئیچ شناور وجود دارد.

■ نصب لوله خروجی

- همواره قطر لوله نصب شده باید با قطر دهانه خروجی برابر و یا بیشتر باشد. تا از ایجاد فشار اضافه به پمپ جلوگیری شود.
- برای جلوگیری از تخلیه آب داخل لوله در هر بار توقف پمپ، یک شیر یکطرفه را در خروجی پمپ نصب کنید. از پیچ خودگی و یا انحنا در مسیر لوله کشی اجتناب کنید و همچنین از اتصال صحیح در خروجی دهانه پمپ اطمینان حاصل کنید. عدم رعایت هر دو مورد سبب کاهش فشار در خروجی می‌شود.

بررسی‌ها و اقدامات لازم قبل از شروع به کار:

⚠ توجه :




- موتور این پمپ مجهز به سیستم محافظت حرارتی می‌باشد.
- از انطباق ولتاژ و فرکانس منبع برق با اطلاعات ذکر شده بر روی پلاک پمپ اطمینان حاصل نمایید.
- از غوطه ور شدن کامل پمپ داخل آب اطمینان حاصل نمایید.
- پمپ نباید در حالت خشک و بدون آب کار کند.
- هرگز موقعیت سوئیچ شناور را که توسط سازنده تنظیم می‌شود تغییر ندهید.

تعمیر و نگهداری

!

- پمپ‌ها نیاز به تعمیر و نگهداری خاصی ندارند اما به موارد ذیل عمل کنید:
- در فصول سرد و یا دمای پایین محیط، لوله خروجی را تخلیه نمایید.
- اگر پمپ برای مدت طولانی استفاده نمی‌شود، برای جلوگیری از خودگی باید آن را تمیز کرده و در جای خشک نگهداری کنید.

راهنمای تصویری ایمنی و نصب



خدمات پس از فروش

توجه!

توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند. بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه ایراد، سریعاً با نزدیک ترین مرکز سرویس مجاز تماس حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق رونیکس سرویس استفاده نمایید. برای اطلاع از مراکز مجاز رونیکس سرویس به وب سایت www.ronix.ir مراجعه نمایید و یا با تلفن ۰۲۱-۶۴۹۷ خدمات رونیکس سرویس تماس حاصل نمایید.

رُونِیکس®

آخرین ابزاری که می خرید!