


# رونیکس®

آخرین ابزاری که می خرید!

فارسی بر کشویی ۲۵۰ میلی متر

۵۴۰۳



**12**  
MONTHS  
GUARANTY

 FREE  
DELIVERY


 BANK  
SPARE PARTS  
021 61904

[www.ronixtools.com](http://www.ronixtools.com)

## مشخصات فنی

۵۴۰۳	مدل
۲۰۰۰ وات	توان
۲۲۰-۲۴۰ ولت	ولتاژ
۵۰-۶۰ هرتز	فرکانس
۴۸۰۰ دور بر دقیقه	سرعت در حالت آزاد
۸۰ (دندانه) ۳×۳۰×۲۵۰ میلی‌متر	ابعاد صفحه برش
۹۰×۳۰۰:۹۰°-۰° میلی‌متر ۹۰×۲۰۰:۴۵°-۹۰° میلی‌متر ۵۸×۳۰۰:۰°-۴۵° میلی‌متر ۵۸×۲۰۰:۴۵°-۴۵° میلی‌متر	ظرفیت برش تیغه
۱۷/۱ کیلوگرم	وزن

## اجزا و قطعات دستگاه



- ۱- دسته
- ۲- ضامن ایمنی
- ۳- گارد ثابت
- ۴- تیغه
- ۵- گارد متحرک
- ۶- گونیای ثابت
- ۷- گونیای متحرک
- ۸- کفی متحرک
- ۹- کفی ثابت
- ۱۰- دکمه قفل کن کفی
- ۱۱- پایه
- ۱۲- کیسه غبارگیر
- ۱۳- اهرم قفل کن بازویی
- ۱۴- پیچ قفل کن ریل کشویی
- ۱۵- ریل کشویی
- ۱۶- پایه کشویی
- ۱۷- سوراخ پایه

## دستورالعمل کلی ابزارآلات برقی رونیکس

### ⚠ هشدار!

لطفاً کلیه مواردی که در ذیل قید شده است را با دقت مطالعه فرمائید و به کار ببرید، عدم پیروی از دستورالعمل‌های زیر ممکن است منجر به ایجاد صدمات جبران‌ناپذیر فیزیکی یا ایجاد اختلال در کارکرد ابزارآلات برقی شوند.  
قبل از استفاده از دستگاه دفترچه راهنمای را به دقت بخوانید و آن را جهت استفاده‌های بعدی نگهداری نمائید.

(۱) همواره محیط کار خود را تمیز و مرتب نگهدارید. محیط‌هایی به هم ریخته و تاریک حادثه آفرین خواهند بود.

(۲) به محیط کار و اطراف خود توجه نمائید و دستگاه را در محیط مرطوب و خیس و یا زیر باران استفاده ننمائید. همچنین از دستگاه از مجاورت مواد اشتعال‌زا استفاده دور نمایید.

(۳) برای جلوگیری از برق‌گرفتگی، بدنبال خود را از ارتباط مستقیم با دستگاه یا زمین دور نگهدارید.  
(۴) در هنگام کار با ابزارآلات برقی از نزدیک شدن افراد غیر متخصص و کودکان جلوگیری ننمائید.

عدم تمرکز حین کار می‌تواند منجر به از دست دادن کنترل کاربر شود.

- (۵) هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید، آن را تمیز کرده و در حالت قفل قرار دهید و دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- (۶) هرگز به دستگاه بار اضافی اعمال نکنید. اعمال فشار باعث صدمه زدن به دستگاه و کاهش کارایی آن می‌شود.
- (۷) برای هر کاری از ابزار مناسب آن کار استفاده نمایید. هرگز از دستگاه‌های کوچک با توان کم برای انجام کارهای سنگین استفاده نکنید و از هر دستگاه فقط برای انجام کاری که برای آن طراحی شده استفاده نمایید.
- (۸) همیشه در حین کار از لباس کار مناسب استفاده نمایید. استفاده از لباس‌های غیر استاندارد و گشاد و جواهرات و داشتن موهای بلند امکان درگیر شدن آنها با قسمت‌های متحرک ابزارآلات برقی را افزایش داده و ممکن است خطرآفرین گردد.
- (۹) همیشه حین کار با ابزارآلات برقی از وسایل ایمنی مناسب از قبیل عینک ایمنی استاندارد، ماسک، کفش‌های ایمنی مناسب و ... استفاده نمایید.
- (۱۰) در صورتی که مدل دستگاه شما مجهز به سیستم جمع آوری غبار است، از اتصال درست و مناسب آن به دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
- (۱۱) هرگز از کابل دستگاه جهت حمل ابزار و یا خارج کردن دو شاخه از پریز استفاده ننمایید. همچنین کابل دستگاه را از گرما، مواد اشتعال‌زا (نفت، بنزین...) و اجسام تیز که باعث آسیب به کابل می‌گردند دور نگهدارید.
- (۱۲) هیچ‌گاه برای ثابت کردن قطعه کار از روش‌های غیر استاندارد مثل قرار دادن بین دو پا و یا گرفتن در دست استفاده ننمایید. چرا که این کار منجر به از دست دادن کنترل می‌شود. همیشه از گیره و دیگر روش‌های استاندارد برای قرار دادن قطعه کار در وضعیت ثابت استفاده نمایید.
- (۱۳) حالت صحیح قرارگیری پاها و حفظ تعادل بدن در حین کار، از خارج شدن کنترل دستگاه جلوگیری می‌نماید.
- (۱۴) از دستگاه به خوبی نگهداری نمایید. همواره ابزار برش را تیز و تمیز نگهدارید تا عملکرد بهتر و ایمن‌تری حاصل شود. برای روغن کاری و تعویض تیغه و لوازم دیگر طبق دستورالعمل ذکر شده در دفترچه راهنمای عمل نمایید. مرتبًا کابل دستگاه را بررسی نمائید تا مشکلی نداشته باشد و در صورت آسیب دیدگی فوراً به نزدیک‌ترین مرکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس مراجعه نمایید.
- (۱۵) توجه داشته باشید در هنگام تعویض متعلقات یا تنظیم ابزارآلات برقی، دو شاخه دستگاه از پریز خارج شده باشد.
- (۱۶) توجه داشته باشید قبل از روشن کردن دستگاه از عدم اتصال آچارهای تنظیم کننده به دستگاه اطمینان حاصل نمایید. آچاری که از قسمت گردشی دستگاه جدا نشده باشد ممکن است منجر به صدمات جبران‌ناپذیری شود.
- (۱۷) همیشه قبل از اتصال دو شاخه به پریز از خاموش بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
- (۱۸) هنگام استفاده از دستگاه در محیط‌های باز از سیم رابط استاندارد استفاده نمایید.

۱۹) زمانی که خسته هستید یا تحت تاثیر دارو فرار دارید و به طور کلی زمانی که در سلامتی کامل به سر نمی برد، هرگز از ابزار آلات برقی استفاده ننمایید؛ چرا که لحظه ای درنگ و بی دقتی منجر به خدمات فردی جبران ناپذیری خواهد شد.

۲۰) در صورت آسیب دیدگی هر کدام از قطعات، قبل از ادامه کار آن را به خوبی بررسی کرده و در صورت نیاز برای تعویض یا تعمیر آن، به مراکز ارائه خدمات پس از فروش رونیکس سرویس مراجعه نمایید. همچنین از تنظیمات قطعات متحرک، گیر کردن قطعات، شکستگی قطعات و... اطمینان حاصل ننمایید. در صورت خرابی هر کدام از قطعات دستگاه، به نزدیک ترین مرکز خدمات مراجعه نمایید.

## دستور العمل ایمنی فارسی برها

۱) این دستگاه تنها برای برش چوب، فلزات غیر آهنی و پلاستیک طراحی شده است.

### ! توجه:

تیغ اره TCG ارائه شده بر روی این دستگاه تنها مناسب برش MDF می باشد.

۲) هرگز از تیغ اره هایی که در این دستور العمل توصیه نشده اند، استفاده ننمایید.

۳) از تیغ اره هایی با متریال HSS (HIGH SPEED STEEL) یا تیغ اره هایی که خراب یا تغییر شکل یافته هستند استفاده ننمایید.

۴) هرگز از اره ها، بدون گارد محافظ استفاده ننمایید و آن را به خوبی نگهداری نمایید.

۵) در صورت آسیب دیدگی میز آن را تعویض نمایید.

۶) تنها از تیغ اره هایی که مطابق استاندارد EN847-1 است استفاده نمائید.

۷) از ادوات جمع آوری غبار ناشی از برش به قطر داخلی ۳۲ میلی متر در زمان برش استفاده نمائید.

۸) از تیغه های مناسب با متریال قطعه هایی که می خواهید برش دهید، استفاده ننمایید.

۹) حداکثر عمق برش را بررسی نمایید.

### ! توجه:

- به همراه ابزار شما کارت گارانتی رونیکس سرویس در سراسر ایران ارائه می گردد.

توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند. بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه ایراد، سریعاً با نزدیک ترین مرکز سرویس مجاز تماس حاصل نمایید.



رُونِیکس®

آخرین ابزاری که می خرید!