


رونیکس®

آخرین ابزاری که می‌خرید!

فارسی بر کشویی ۱۸۰ میلی‌متر

۵۳۰۰



12
MONTHS
GUARANTY

FREE
DELIVERY

BANK
SPARE PARTS


CALL
CENTER
02161904

www.ronixtools.com

مشخصات فنی

مدل	۵۳۰۰
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
توان	۱۰۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵۰۰۰ دور در دقیقه
سایز صفحه برش	۱۸۰×۳۰×۵۶
محدوده زاویه کفی	چپ و راست : ۰ تا ۴۷ درجه
محدوده زاویه بازویی	۲- تا ۴۷ درجه
وزن	۱۲ کیلوگرم

اجزا و قطعات دستگاه



- ۱-دسته
- ۲-سوییچ روشن/خاموش
- ۳-کیسه غبارگیر
- ۴-گارد ثابت
- ۵-تیغه
- ۶-گارد متحرک
- ۷-گونهای ثابت
- ۸-کفی متحرک
- ۹-کفی ثابت
- ۱۰-جا ذغالی
- ۱۱-دسته قفل کن کفی
- ۱۲-پایه
- ۱۳-گیره
- ۱۴-اهرم خلاص کن کفی
- ۱۵-ریل کشویی

دستورالعمل کلی ابزار آلات برقی رونیکس



هشدار!

لطفا کلیه مواردی که در ذیل قید شده است را با دقت مطالعه فرمائید و به کار ببرید، عدم پیروی از دستورالعمل‌های زیر ممکن است منجر به ایجاد صدمات جبران ناپذیر فیزیکی یا ایجاد اختلال در کارکرد ابزار آلات برقی شوند.

قبل از استفاده از دستگاه دفترچه راهنما را به دقت بخوانید و آن را جهت استفاده‌های بعدی نگهداری نمائید.

۱) همواره محیط کار خود را تمیز و مرتب نگهدارید. محیط‌های به هم ریخته و تاریک حادثه آفرین خواهند بود.

۲) به محیط کار و اطراف خود توجه نمائید و دستگاه را در محیط مرطوب و خیس و یا زیر باران استفاده ننمائید. همچنین از دستگاه از مجاورت مواد اشتعال‌زا استفاده دور نمایید.

۳) برای جلوگیری از برق‌گرفتگی، بدن خود را از ارتباط مستقیم با دستگاه یا زمین دور نگهدارید.

۴) در هنگام کار با ابزار آلات برقی از نزدیک شدن افراد غیر متخصص و کودکان جلوگیری نمائید. عدم تمرکز حین کار می‌تواند منجر به از دست دادن کنترل کاربر شود.

۵) هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید، آن را تمیز کرده و در حالت قفل قرار دهید و دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید.

- ۶) هرگز به دستگاه بار اضافی اعمال نکنید. اعمال فشار باعث صدمه زدن به دستگاه و کاهش کارایی آن می‌شود.
- ۷) برای هر کاری از ابزار مناسب آن کار استفاده نمائید. هرگز از دستگاه‌های کوچک با توان کم برای انجام کارهای سنگین استفاده نکنید و از هر دستگاه فقط برای انجام کاری که برای آن طراحی شده استفاده نمائید.
- ۸) همیشه در حین کار از لباس کار مناسب استفاده نمائید. استفاده از لباس‌های غیر استاندارد و گشاد و جواهرات و داشتن موهای بلند امکان درگیر شدن آنها با قسمت‌های متحرک ابزارآلات برقی را افزایش داده و ممکن است خطرآفرین گردد.
- ۹) همیشه حین کار با ابزارآلات برقی از وسایل ایمنی مناسب از قبیل عینک ایمنی استاندارد، ماسک، کفش‌های ایمنی مناسب و ... استفاده نمائید.
- ۱۰) در صورتی که مدل دستگاه شما مجهز به سیستم جمع‌آوری غبار است، از اتصال درست و مناسب آن به دستگاه اطمینان حاصل نمائید.
- ۱۱) هرگز از کابل دستگاه جهت حمل ابزار و یا خارج کردن دو شاخه از پریز استفاده ننمائید. همچنین کابل دستگاه را از گرما، مواد اشتعال‌زا (نفت، بنزین...) و اجسام تیز که باعث آسیب به کابل می‌گردند دور نگهدارید.
- ۱۲) هیچ‌گاه برای ثابت کردن قطعه کار از روش‌های غیر استاندارد مثل قرار دادن بین دو پا و یا گرفتن در دست استفاده ننمائید. چرا که این کار منجر به از دست دادن کنترل می‌شود. همیشه از گیره و دیگر روش‌های استاندارد برای قرار دادن قطعه کار در وضعیت ثابت استفاده نمائید.
- ۱۳) حالت صحیح قرارگیری پاها و حفظ تعادل بدن در حین کار، از خارج شدن کنترل دستگاه جلوگیری می‌نماید.
- ۱۴) از دستگاه به خوبی نگهداری نمائید. همواره ابزار برش را تیز و تمیز نگهدارید تا عملکرد بهتر و ایمن‌تری حاصل شود. برای روغن کاری و تعویض تیغه و لوازم دیگر طبق دستورالعمل ذکر شده در دفترچه راهنما عمل نمائید. مرتباً کابل دستگاه را بررسی نمائید تا مشکلی نداشته باشد و در صورت آسیب دیدگی فوراً به نزدیک‌ترین مرکز خدمات پس از فروش **رونیکس سرویس** مراجعه نمائید.
- ۱۵) توجه داشته باشید در هنگام تعویض متعلقات یا تنظیم ابزارآلات برقی، دو شاخه دستگاه از پریز خارج شده باشد.
- ۱۶) توجه داشته باشید قبل از روشن کردن دستگاه از عدم اتصال آچارهای تنظیم‌کننده به دستگاه اطمینان حاصل نمائید. آچاری که از قسمت گردشی دستگاه جدا نشده باشد ممکن است منجر به صدمات جبران ناپذیری شود.
- ۱۷) همیشه قبل از اتصال دو شاخه به پریز از خاموش بودن دستگاه اطمینان حاصل نمائید.
- ۱۸) هنگام استفاده از دستگاه در محیط‌های باز از سیم رابط استاندارد استفاده نمائید.
- ۱۹) زمانی که خسته هستید یا تحت تاثیر دارو قرار دارید و به طور کلی زمانی که در سلامتی کامل به سر نمی‌برید، هرگز از ابزارآلات برقی استفاده ننمائید؛ چرا که لحظه‌ای درنگ و بی‌دقتی منجر

به صدمات فردی جبران ناپذیری خواهد شد.
۲۰) در صورت آسیب دیدگی هر کدام از قطعات، قبل از ادامه کار آن را به خوبی بررسی کرده و در صورت نیاز برای تعویض یا تعمیر آن، به مراکز ارائه خدمات پس از فروش **رونیکس سرویس** مراجعه نمایید. همچنین از تنظیمات قطعات متحرک، گیرکردن قطعات، شکستگی قطعات و... اطمینان حاصل نمائید. در صورت خرابی هر کدام از قطعات دستگاه، به نزدیکترین مرکز خدمات پس از فروش **رونیکس سرویس** مراجعه نمائید.

دستورالعمل ایمنی فارسی برها


۱) این دستگاه تنها برای برش چوب، فلزات غیر آهنی و پلاستیک طراحی شده است.

⚠ توجه:

- تیغ اره TCG ارائه شده بر روی این دستگاه تنها مناسب برش MDF می باشد.
۲) هرگز از تیغ اره هایی که در این دستورالعمل توصیه نشده اند، استفاده ننمائید.
۳) از تیغ اره هایی با متریال HSS (HIGH SPEED STEEL) و یا تیغ اره هایی که خراب یا تغییر شکل یافته هستند استفاده ننمائید.
۴) هرگز از اره ها، بدون گارد محافظ استفاده ننمائید و آن را به خوبی نگهداری نمائید.
۵) در صورت آسیب دیدگی میز آن را تعویض نمائید.
۶) تنها از تیغ اره هایی که مطابق استاندارد EN847-1 است استفاده نمائید.
۷) از ادوات جمع آوری غبار ناشی از برش به قطر داخلی ۳۲ میلی متر در زمان برش استفاده نمائید.
۸) از تیغه های متناسب با متریال قطعه ای که می خواهید برش دهید، استفاده نمائید.
۹) حداکثر عمق برش را بررسی نمائید.

⚠ توجه:

- به همراه ابزار شما کارت گارانتی **رونیکس سرویس** در سراسر ایران ارائه می گردد. توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند. بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه ایراد، سریعاً با نزدیکترین مرکز سرویس مجاز تماس حاصل نمایید.





آخرین ابزاری که می‌خرید!