


رونیکس®

آخرین ابزاری که می خرید!

پروفیل بر

۵۹۱۸



12
MONTHS
GUARANTY

 FREE
DELIVERY

 BANK
SPARE PARTS


 CALL
CENTER
021 61904

www.ronix.ir

مشخصات فنی

۵۹۱۸	کد محصول
۱۲۸۰ وات	توان
۲۲۰-۲۴۰ ولت	ولتاژ
۵۰-۶۰ هرتز	فرکانس
۷/۵ کیلوگرم	وزن
۶۰ میلی‌متر	حداکثر ظرفیت برش
۱۸۰ میلی‌متر	قطر صفحه برش
۷۰۰۰ دور در دقیقه	سرعت در حالت آزاد
جعبه رنگی رونیکس	نوع بسته‌بندی
ذغال، آچار آلن، رینگ، صفحه برش	متعلقات

لیست اجزا



دستورالعمل های کلی ابزارآلات برقی

! هشدار!

لطفاً کلیه مواردی که در ذیل قید شده است را با دقت مطالعه فرمائید و به کار ببرید، عدم پیروی از دستورالعمل های ذیل ممکن است منجر به ایجاد صدمات جبران ناپذیر فیزیکی یا ایجاد اختلال در کارکرد ابزارآلات برقی شوند.

منظور از کلمه "ابزار برقی" در هشدارهای زیر کلیه ابزارهای برقی متصل به کابل یا ابزارهای شارژی دارای باتری می‌باشد.

به موارد ذیل توجه نمائید:

■ ایمنی محل کار

- محل کار را تمیز و روشن نگهدارید. محیط های در هم ریخته و تاریک حادثه آفرین خواهند بود.
- هرگز از ابزارآلات برقی در مجاورت مواد اشتعال زا استفاده ننمایید. ابزارآلات برقی جرقه ایجاد می‌کنند که ممکن است موجب آتش سوزی گردد.
- ابزارآلات برقی را هنگام استفاده از دسترس کودکان و افراد غیرمتخصص دور نگهدارید. زیرا ممکن است باعث از دست دادن تمرکز و کنترل دستگاه شود.

■ ایمنی برقی

- دو شاخه دستگاه باید متناسب با پریز باشد. با این کار احتمال برق گرفتگی به شدت کاهش خواهد یافت.
- در هنگام استفاده از دستگاه به محل عبور لوله، کابل برق مربوط به رادیاتور، گرمخانه و یا یخچال و... توجه نمائید.
- ابزارآلات برقی را در معرض باران و یا رطوبت قرار ندهید. ورود آب به ابزارآلات برقی ممکن است موجب برق گرفتگی و سوختن دستگاه می شود.
- هرگز از کابل دستگاه برای حمل آن استفاده ننمایید و یا برای قطع اتصال دستگاه از پریز، کابل را نکشید. همچنین کابل را از معرض حرارت، سطوح نوک تیر، قطعات دور و روغن دور نگهدارید. کابل‌های آسیب دیده مستعد بروز برق گرفتگی هستند.
- هنگام استفاده از دستگاه در محیط های باز، از سیم رابط مناسب استفاده ننمایید تا احتمال برق گرفتگی کاهش یابد.
- هنگام استفاده از دستگاه در محیط های مربوط حتما از کلید حفاظت جان (RCD) برای اتصال دستگاه به منبع تغذیه برق شهری استفاده ننمایید. کلید حفاظت جان، مانند دستکش و کفش ایمنی به افزایش ایمنی فردی کمک می کند.

■ ایمنی فردی

- زمانی که خسته اید یا تحت تاثیر دارو قرار دارید و در مجموع زمانی که در سلامتی کامل به سر نمی بردی، هرگز از ابزارآلات برقی استفاده ننمایید. چرا که لحظه ای درنگ و بی دقیقی منجر به صدمات جبران ناپذیری خواهد شد.
- همواره از لوازم ایمنی مانند عینک ایمنی، ماسک هوا، کفش و کلاه ایمنی و محافظ گوش استفاده ننمایید تا صدمات فردی کاهش یابد.
- برای اجتناب از شروع به کار ناگهانی دستگاه، قبل از اتصال آن به منبع برق از قرار داشتن کلید در وضعیت خاموش اطمینان حاصل ننمایید. همچنین زمانی که آن را جایه جا می کنید، دو شاخه را از پریز جدا کرده و انگشتتان را بر روی کلید قرار ندهید.
- قبل از روشن کردن دستگاه از عدم اتصال هرگونه ابزار تنظیم مانند آچار به قطعات دور اطمینان حاصل ننمایید چراکه می تواند منجر به صدمات جبران ناپذیری گردد.
- حالت صحیح قرارگیری پاها و حفظ تعادل بدن حین کار، از خارج شدن کنترل دستگاه جلوگیری می نماید.
- همواره در حین کار از لباس کار مناسب استفاده ننمایید. استفاده از لباس های غیر استاندارد و گشاد، جواهرات و داشتن موهای بلند امکان درگیرشدن آنها را با قسمت های متحرک ابزارآلات برقی افزایش داده و ممکن است خطرآفرین شود.
- در صورت استفاده از غبار جمع کن از اتصال صحیح و مناسب آن به دستگاه اطمینان حاصل ننمایید. استفاده از چنین لوازم جانبی، مضرات مربوط به غبارات را کاهش خواهد داد.

■ استفاده از دستگاه

- از اعمال بار اضافه به دستگاه جدا خودداری نمایید. انتخاب درست ابزار برقی مناسب کار، باعث کاهش هزینه و زمان و حسن انجام کار خواهد شد. بنابراین همیشه برای انجام عملکرد مورد نظر، از ابزار برقی مخصوص به آن کار استفاده نمایید.
- در صورت معیوب بودن کلید دستگاه، هرگز از آن استفاده نکنید و به نزدیک ترین مرکز مجاز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس برای تعمیر آن مراجعه نمایید. هر دستگاهی که با کلید قابل کنترل نباشد، خطرآفرین است و باید تعمیر شود.
- قبل از هرگونه تنظیم یا تعویض لوازم جانبی دستگاه، همچنین زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید دو شاخه را از منبع برق جدا نمایید. این کار از شروع به کار ناگهانی دستگاه جلوگیری خواهد کرد.
- ابزارآلات برقی را از دسترس کودکان و افراد غیرمتخصص دور نگهدارید. ابزارآلات برقی در دسترس افرادی که مهارت کافی برای استفاده از ابزارآلات را ندارند، خطرآفرین خواهد بود.
- از ابزارآلات برقی به خوبی نگهداری نمایید. هرگونه تنظیمات، گیرکردن قطعات دور و یا هر وضعیت دیگری که ممکن است بر روی عملکرد دستگاه تاثیر بگذارد را ببررسی نمایید و در صورت آسیب دیدگی قبل از استفاده، آن مورد رارفع نمایید. بیشتر حوادث از عدم نگهداری صحیح ابزارآلات برقی رخ می دهد.
- ابزارآلات برشکاری را تیز و تمیز نگهدارید. نگهداری مناسب از ابزارآلات برقی موجب کنترل آسان تر دستگاه می گردد و کمتر در قطعه کار گیر خواهد کرد.
- همواره از ابزار و لوازم جانبی مناسب این دستگاه استفاده نمایید. همچنین از این دستگاه تنها برای کارهایی که برای آن تهیه و طراحی شده است، استفاده نمایید.
- پس از مطالعه این دفترچه آن را برای استفاده های بعدی نگهداری نمایید.

■ تعمیرات و نگهداری

- برای هرگونه تعمیر و تعویض قطعات، تنها به مراکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس مراجعه نمایید.

!
نکته:

- از آنجائی که هنگام برش ممکن است که ابزار برش با سیم لخت یا کابل خود دستگاه تماس حاصل نماید همیشه از قسمت های عایق دار دستگاه برای نگهداشت آن استفاده نمایید. عدم رعایت این موضوع می تواند منجر به برق گرفتگی و سدمات جبران ناپذیر جانی گردد.
- قبل از استفاده از دستگاه دفترچه راهنمای را به دقت مطالعه نمایید. موارد ایمنی قید شده در این دفترچه، اینمی شما را حین استفاده از دستگاه تامین خواهد کرد.
- دفترچه راهنمای را پس از مطالعه برای استفاده های بعدی نگهداری نمایید.
- هرگز پروفیل بر را روی میز کار قرار ندهید. این دستگاه هنگام استفاده باید روی زمین قرار گیرد.
- به میزان سرعت در حالت آزاد قید شده بر روی سنگ پروفیل بر توجه نمایید که نباید بیش از سرعت

در حالت آزاد مجاز دستگاه باشد.

- قبل از هر بار استفاده از دستگاه بررسی نمایید که سنگ پروفیل بر آسیب دیده یا شکسته نباشد و در صورت مشاهده هرگونه آسیب دیدگی، سنگ را تعویض نمایید.
- سنگ پروفیل بر را مطابق دستورالعمل ارائه شده در این دفترچه راهنمای تنظیم نمایید. با استفاده از آچار آن را به خوبی محکم نمایید. شل بودن سنگ برش ممکن است منجر به جراحات جانی گردد. همچنین زیاد محکم کردن سنگ باعث آسیب دیدن سنگ خواهد شد.

■ در اولین استفاده از دستگاه به موارد ذیل توجه نمایید

- بررسی نمایید که مشخصات سنگ برش مناسب با دستگاه باشد و سنگ در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد.
- بلاfaciale بعد از روشن کردن دستگاه اقدام به برش نکنید. کمی صبر کنید تا از عملکرد مناسب دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

- در شروع کار با دستگاه برای اجتناب از هرگونه خطر احتمالی کمی دورتر از دستگاه بایستید.

- در صورت هرگونه اتفاق غیر معمول مانند متوقف شدن سنگ، صدای ناهنجار و یا لرزش دستگاه فوراً آن را خاموش نمایید.

- قطعه کار باید به خوبی با گیره ثابت شده باشد. در غیر اینصورت لغزیدن قطعه کار ممکن است منجر به حوادث جبران ناپذیری گردد.

- برای حفظ تعادل دستگاه در برش قطعه کارهای بلند از یک پایه نگهدارنده برای قطعه کار استفاده نمایید.

- قبل از استفاده از دستگاه از وضعیت مناسب محافظ سنگ (گارد) اطمینان حاصل نمایید.

- بعد از روشن کردن دستگاه صبر کنید تا سنگ به حداقل سرعت خود برسد سپس اقدام به برش نمایید.

- از عینک ایمنی و دستکش استفاده نمایید تا پرتاپ براده های قطعه کار منجر به صدمات جانی نگردد. همچنین از پوشیدن لباس های گشاد اجتناب نمایید و توجه نمایید که موهای بلند حتماً بسته باشند تا به داخل دستگاه کشیده نشوند.

- فاصله مناسب بین دست و بدنتان را با قطعات دوار مانند سنگ دستگاه حفظ نمایید تا برخورد با سنگ برش موجب جراحت نشود. در صورت نیاز به هرگونه تعمیر و تنظیم دستگاه، ابتدا آن را از پریز برق جدا کرده و صبر کنید تا سنگ به طور کامل متوقف شود.

- هرگز بلاfaciale بعد از انجام عملیات برش قطعه کار را لمس ننمایید، زیرا دمای آن در اثر برش به شدت بالا خواهد رفت.

- نگهداری از سنگ برش در هوای مرطوب موجب کاهش سختی آن خواهد شد. همواره دستگاه و سنگ برش را در محیطی عاری از رطوبت نگهداری نمایید.

- هرگونه آسیبی به محور دستگاه یا بیش از حد محکم کردن مهره های سنگ، موجب صدمه زدن به سنگ خواهد شد.


- هرگز گارد محافظ سنگ برش را از روی دستگاه باز نکنید.

- از اعمال بار اضافی به صفحه برش دستگاه اجتناب نمایید.


نحوه استفاده از دستگاه

نصب یا تعویض سنگ برش


قبل از هرگونه نصب، تعویض یا تنظیم دستگاه از خاموش بودن دستگاه و عدم اتصال آن با پریز برق اطمینان حاصل نمایید. توجه نمایید که سرعت در حالت آزاد سنگ برش نباید کمتر از ۷۰ متر بر ثانیه و قطر سنگ نباید بیشتر از ۱۸۵ میلی متر باشد. همچنین بعد از تنظیم سنگ، آچار را بر روی جای آچاری که برای نگهداری آن تعییه شده است قرار دهید. هنگام تعویض صفحه برش، ابتدا گارد متحرک را بالا کشیده و آن را نگه دارید تا در همان حالت بماند. در ادامه پین قفل کن صفحه را فشار دهید تا صفحه در جای خود ثابت گردد. سپس پیچ آلن را با آچار در خلاف جهت عقربه های ساعت باز کنید سپس مهره را جدا نموده و سنگ برش را تعویض نمایید. سنگ برش جدید را بر روی دستگاه قرار داده و مراحل ذکر شده را بالعکس انجام دهید.




پیچ ها را با آچار به خوبی محکم نمایید. عدم رعایت این موضوع ممکن است موجب پرتاب شدن سنگ و جراحات جبران ناپذیر جانی و مالی گردد.



پیچ ها را با آچار به خوبی محکم نمائید. عدم رعایت این موضوع ممکن است موجب پرتاب شدن سنگ و جراحات جبران ناپذیر جانی و مالی گردد.



در صورت کوچک شدن صفحه برش با تنظیم ارتفاع پیچ آلن و کنترل زاویه برش می توان از سنگ به صورت بهینه تر استفاده کرد.




توجه:

در حین انجام کلیه مراحل بالا، از عدم اتصال دستگاه به شبکه برق اطمینان حاصل نمایید.

▪ تنظیم زاویه برش


قفل کن بازویی را آزاد کنید و فک متحرک را تحت زاویه 45° درجه تنظیم نمائید. سپس دوباره پیچ فک متحرک را سفت نمائید.



▪ تنظیم قطعه کار


دسته را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا فک متحرک آزاد شود. مهره را رو به عقب فشار دهید تا دسته به سمت جلو یا عقب حرکت کند. زمانی که قطعه کار بین دو فک قرار گرفت ابتدا دسته را رو به جلو حرکت دهید تا فک متحرک به قطعه کار برسد، سپس مهره را رو به جلو فشار دهید و دسته را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا قطعه کار ثابت شود.

هنگام ثابت کردن قطعه کار اطمینان حاصل نمائید که مهره کاملاً رو به پائین فشرده شده باشد. در غیر اینصورت قطعه کار به خوبی ثابت نمی شود و حین کار ممکن است حرکت کند و موجب آسیب دیدگی دستگاه و قطعه کار گردد.



هنگامی که سنگ برش کهنه شد، با قرار دادن یک تسممه فلزی غیرقابل اشتعال پشت قطعه کار، از لبه های داخلی سنگ برش نیز می توان به طور بهینه استفاده کرد.


توجه نمایید که تنها برای برش قطعات کوچک و یا قطعه کارهایی که به خوبی با گیره ثابت می‌شوند از این روش استفاده نمایید.
با قرار دادن یک تسمه فلزی نازک تر از قطعه کار زیر آن، می‌توان بهینه تر از سنگ برش استفاده نمود.



برای برش قطعه کارهای بلند، دو پایه غیر قابل اشتعال در دو طرف قطعه کار قرار داده و قطعه کار را نیز با فک ثابت و متحرک به خوبی محکم نمایید و توجه نمایید که هر سه سطح در یک راستا باشند.
برای شروع به کار دستگاه کافی است که کلید آن را فشار دهید و برای خاموش کردن کافی است که کلید را رها کنید.


■ انجام برشکاری

دسته دستگاه را بگیرید و دکمه ایمنی کلید را فشار دهید. سپس با فشار دارد کلید دستگاه روشن می‌شود. سپس صبر کنید تا دستگاه به حد اکثر سرعت خود برسد. سپس دسته برش را به آرامی پائین بیاورید تا سنگ برش با قطعه کار تماس برقرار کند و عملیات برش انجام شود. هنگامی که برش به پایان رسید، دستگاه را خاموش کرده و صبر کنید تا سنگ برش به طور کامل متوقف شود، سپس دسته را بالا بیاورد.



▪ جابه جایی دستگاه

برای جابه جایی دستگاه کافی است که دسته برش را پائین آورده و با قفل کن دسته برش آن را قفل کنیم.



▪ تعویض ذغال

هنگامی که دستگاه حین کار حرقه های غیر طبیعی داشت یا نمی چرخید به معنی این است که ذغال تمام شده است یا ارتفاع آن کمتر از ۵ میلی متر است و باید تعویض شود. لطفاً جهت تعویض ذغال فقط به مراکز خدمات رونیکس سرویس مراجعه نمایید.

▪ چند نکته کاربردی

- قبل از نصب یا تعویض سنگ برش از خاموش بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید و دستگاه را از پریز جدا نمایید. توجه نمایید که حدکش سرعت در حالت آزاد سنگ نباید بیش از 4000 دور دقیقه و قطر آن نباید بیش از 185 میلیمتر باشد.

- با استفاده از آچار آلن پیچ را به خوبی محکم نمایید که اگر به میزان لازم محکم نشده باشد منجر به جراحات جبران ناپذیری خواهد شد.

- برای برش قطعه کارهای نازک مطابق دستورالعمل ذکر شده در بخش های پیشین عمل نمایید. قطعه کار را با استفاده فک ثابت و متحرک به خوبی محکم نمایید. عدم رعایت این موضوع می تواند منجریه آسیب دیدن دستگاه یا سنگ برش گردد.

- حرقه هایی که حین برش ایجاد می شود، نشان دهنده فشاری زیادی است که به دستگاه وارد می شود در صورت اعمال بار اضافی، کارایی سنگ برش و طول عمر آن کاهش خواهد یافت و ممکن است منجریه صدمه زدن به دستگاه، سنگ برش و یا قطعه کار گردد.

تمیرات و نگهداری

- قبل از هرگونه تعمیر و یا تنظیم دستگاه آن را از پریز برق جدا نمایید.
- این دستگاه نیاز به نگهداری خاصی ندارد تنها کافی است که هرچند وقت یکبار قطعات مصرفی مثل ذغال و گیریس دستگاه بررسی و در صورت نیاز تعویض شوند. توجه داشته باشید که برای این کار تنها به مراکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس مراجعه نمایید.
- دستگاه را هرچند وقت یکبار تمیز کنید. منافذ هوا، کابل و پوسته دستگاه باید هرچند وقت یکبار با پارچه‌ای نرم تمیز شوند.
- هرگز از مواد شیمیایی مانند نفت، آمونیاک، الكل و... برای تمیز کردن دستگاه استفاده ننمایید. این مواد موجب آسیب دیدن پوسته و قطعات دستگاه و دفرمه شدن آنها خواهد شد.
- جرقه‌های نامتعارف نشان دهنده گرد و غبار داخل موتور و یا تمام شدن ذغال دستگاه می‌باشد.
- در صورت هرگونه نقص فنی دستگاه تنها به مراکز مجاز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس مراجعه نمایید.

گارانتی و خدمات پس از فروش

توجه:

به همراه ابزار شما کارت گارانتی و کارت معرفی مراکز سرویس مجاز رونیکس سرویس در سراسر ایران ارائه می‌گردد.

توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهیشه نمودن عملکرد ندارند. بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه ایراد، سریعاً با نزدیکترین مرکز سرویس مجاز تماس حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق رونیکس سرویس استفاده نمایید. برای اطلاع از مراکز سرویس و گارانتی مجاز رونیکس سرویس به وب سایت www.ronix.ir مراجعه نمایید و یا با تلفن ۰۲۱-۶۴۹۷۰۰۰۰ خدمات حمایتی رونیکس سرویس تماس حاصل نمایید.

رونیکس®

آخرین ابزاری که می خرید!

www.ronix.ir